Pomoc przy zakupie

Co zrobić, jeśli zakup nie przebiega zgodnie z planem?

1

PŁATNOŚĆ

Na ekranie pojawił się KREDYT?

Jeżeli widoczna kwota kredytu jest taka sama jak kwota pobrana z Twojej karty:

Wybierz ponownie to samo danie.

Automat wykorzysta dostępny kredyt i wyda posiłek bez dodatkowej opłaty.

Nie przykładaj karty drugi raz.

2

POMOC TECHNICZNA

Ekran nie reaguje lub posiłek nie został wydany?

Zadzwoń do nas. Postaramy się zdalnie przywrócić działanie automatu lub pomóc w wydaniu opłaconego posiłku.

POMOC TELEFONICZNA

+48 728 816 708